



S3057-04

Revision date: 6.30.2020

# ENOZOHOME SPRAY BOTTLE USER MANUAL

## SB-100HD

en

fr

es



RoHS



**EnozO<sub>3</sub>**

CE



## EC Declaration of Conformity

1 August, 2017

We declare, under our own responsibility, that the following product, SB-100HD, which is covered by this declaration of conformity, complies with the **EC Low Voltage Directive 73/23/EEC** and with the **EMC Directive 2004/108/EC**, and is in conformity with the following harmonized standard: **EN 60335-1:2012** and **EN 55014:2012**.

The CE marking is affixed to the device according to the EC directives.

A handwritten signature in black ink that reads "Carl D. Lutz".

Carl D. Lutz  
Director of Manufacturing

CE

This document reflects the technical status at the time of the revision.  
We reserve the right to make changes.

# ENGLISH

---

## CONTENTS

---

<b>1</b>	<b>Safety .....</b>	<b>3</b>
1.1	Symbols from the User Manual.....	3
1.2	Proper Use .....	3
1.3	Caution .....	3
1.4	Important Instructions.....	4
<b>2</b>	<b>Technical Data .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Description.....</b>	<b>5</b>
3.1	Description .....	5
3.2	Key Components .....	5
3.3	Operating Instructions.....	6
<b>4</b>	<b>Preventive Maintenance/Cleaning .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>8</b>
5.1	Indicator Lights on Top of Bottle .....	8
<b>6</b>	<b>Decommissioning (Storage/Disposal).....</b>	<b>9</b>
6.1	Storage .....	9
6.2	Disposal.....	9
<b>7</b>	<b>Service .....</b>	<b>10</b>
7.1	Service and Warranty .....	10
7.2	Service Network .....	10

# 1 SAFETY



## IMPORTANT!

Before initial use, the instructions on operating safety, use and maintenance must be read carefully and understood. Keep the user manual in the vicinity of the appliance for later reference.

### 1.1 SYMBOLS FROM THE USER MANUAL



#### CAUTION

**CAUTION** indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



#### NOTICE

**NOTICE** indicates a situation which, if not avoided, may result in damage to the appliance.



Important information can be found here.



Additional information, tips and recommendations can be found here.

### 1.2 PROPER USE

The Enozo Spray Bottle is intended for residential, commercial and industrial use. It is designed for safe operation when used as directed. The following general safety precautions provide guidance for safe use. Failure to comply with the safety precautions or warnings indicated in this manual violates the safety standards of this equipment. The manufacturer assumes no liability for the user's failure to comply with these requirements.



- Read manual before use.
- It may only be used for its intended purpose.
- Product is intended for residential, industrial and commercial use.
- Do not remove warning labels from unit.
- Fill with clean, potable water only.
- Do not immerse unit in water. Clean exterior of unit with soft cloth. Do not use harsh or abrasive cleaners.

### 1.3 CAUTION



Do not spray toward eyes. In case of eye exposure rinse affected eye(s) thoroughly with clean water for 5 to 10 minutes. If irritation persists, seek medical attention.

- Use only properly ventilated area in conformance to all local and national regulations.
- If overly strong odor of ozone is detected discontinue use.
- If respiratory irritation is experienced discontinue use immediately.
- Do not expose plastic sprayer to extreme heat or open flame.
- Keep out of the reach of children.
- Do not drop sprayer.

---

## 1.4 IMPORTANT INSTRUCTIONS

---

### NOTICE



Appliance damage!

**Do not drop the bottle.**

- Dropping the bottle may cause breakage.

**Fill with clean potable water only.**

- Filling the bottle with fluids other than clean potable water may damage electrolytic cell and render the product useless.

**Do not overfill the bottle.**

- Overfilling may cause leakage at the fill plug.

**Do not run water into the charger port.**

- Doing so may short the battery/electronics .
- 

## 2 TECHNICAL DATA

SPECIFICATIONS	
Materials	PC/ABS Impact Resistant Plastic
Weight (empty)	~ 1.5lb (0.7 kg)
Dimensions in (mm)	4 in x 4 in x 9.5 in (100 mm x 100 mm x 240 mm)
Reservoir Capacity	10 oz (300 ml)
Water Temperature	40 °F to 86 °F (4 °C to 30 °C)
Water Quality	Hardness ≤ 250 ppm CaCO <sub>3</sub> (May Extend Life of Unit) Conductivity >50 µS/cm (Cell Damage May Result from use of Distilled or Deionized Water)
Ambient Air	40 °F to 104 °F (4 °C to 40 °C)
Rechargeable Battery	7.4 V Li-Ion (Charger uses 100 V AC to 240 V AC, 50/60 Hz)
Useful Battery life	600 Reservoir Fills or 500 Charges (Typical)
Model Number	SB-100HD
Certifications	CE, TUV, RoHS, WEEE
EPA Establishment Number	089373-MA-001

## 3 DESCRIPTION


### 3.1 DESCRIPTION

The Enozo Spray Bottle offers a water-based alternative to traditional cleaners and sanitizers. It turns potable water into aqueous ozone, a sanitizer that kills many common pathogens found on hard, non-porous surfaces and destroys organic odors.

The tiny electrolytic cell is created from a proprietary diamond process technology and generates ozone on-demand from water itself. Water exists in the reservoir and the ozone is activated on-demand, creating the sanitizer. This eliminates inventory of chemicals and the constant need to repurchase supplies. Furthermore, it leaves no residuals.

### 3.2 KEY COMPONENTS

1. Indicator LEDs
2. Charging Port
3. Spray Nozzle
4. Diamond Cell
5. Spray Trigger
6. Fill Plug
7. Water Reservoir
8. Battery and Control Electronics



NOTE: Product may vary from illustrations

#### **Water Based Sanitizer**

- Proven sanitizer
- Reduces common pathogens
- Destroys odor-causing microorganisms
- Ensures efficacy and compliance

#### **Dependable, On-Demand Solution**

- Ozone (O<sub>3</sub>) is activated as-needed
- Runs on long lasting rechargeable batteries
- Requires only clean, potable water
- User-friendly lights indicate when sanitizer is active

#### **Alternative**

- Leaves behind no residues
- Compatible with all surfaces where water may be used
- Eliminates potential errors with mixing or diluting
- Ingredients by weight:
  - 99.9998% Water
  - 0.0002% Ozone
  - No fragrance added

---

### **3.3 OPERATING INSTRUCTIONS**

---

**IMPORTANT:** Please read these instructions completely before use.

Use this product to sanitize hard, non-porous, non-food contact and food contact surfaces.


- Tables and countertops
- Kitchen surfaces
- Bathroom surfaces
- Doors and handles
- Pet accident odors
- Windows

#### **Charge the Unit**


Before using the sprayer for the first time, charge the batteries.

The first charge may take up to 3 hours. The red light on the charger indicates that the device is being charged. The charge is complete when the light on the charger is green. Note: The spray bottle will not operate while connected to the battery charger.

Connect the battery charger to a 100-240 V AC 50/60 Hz power source. Connect the battery charger power cord to the spray bottle. The system is powered by a 7.4 V Li-Ion rechargeable battery pack. A 100 to 240 V AC 50/60 Hz charger is included. Use only charger provided.



Charge plug location



After Charging, it is important to securely push protective flap back in place.

## Fill the Reservoir

Remove the fill cap to fill the reservoir with 10 oz of clean, cold potable water. While holding the unit in the horizontal position, fill reservoir about half full. Securely replace the fill plug. Turn bottle in vertical position and check fill line. Repeat until water reaches fill line. Do not overfill. Do not fill with hot water.



### CAUTION

FILL WITH CLEAN, COLD POTABLE WATER ONLY.  
DO NOT OVERFILL THE BOTTLE.  
DO NOT RUN WATER INTO THE CHARGER PORT.  
WATER TEMPERATURE 40 °F to 86 °F (4 °C to  
30 °C)


## Prime the Spray Bottle

First Use: When new, or after long storage, the ozone generator in the head of the bottle may become de-primed and dry. When the ozone cell is dry, the blue light will not illuminate while spraying. A primed spray bottle should spray uninterrupted for at least 30 seconds with the blue light illuminated.


To prime the spray bottle, continue to spray with the blue light off until the blue light turns on and remains on. If the blue light does not illuminate after 2 minutes of spraying, adding ordinary table salt to the tank will help prime the ozone cell. Fill the tank with fresh tap water. Add and mix one teaspoon (5 grams) of salt into the tank. Spray out the entire tank of water into a sink. Fill the tank with fresh tap water and spray 30 seconds. Your bottle is now ready to use. The salt procedure may have to be repeated if the bottle sits unused for an extended period.

## Sanitize Hard Non-Porous Surface


Hold the spray bottle 6 to 8 inches from the surface and spray evenly until wet. For 99.9% effectiveness against common pathogens allow to stand for 30 seconds. Wipe with a clean cotton or microfiber cloth or allow to air dry. No rinsing is necessary (leaves no residue). Ozone is generated on demand. While spraying, the blue indicator will light when the unit is operating properly.




Remove cap.




Fill approximately half full in horizontal position.




Secure fill plug.



Sit bottle on counter and check water level with fill line.



Hold 6-8" away from surface.



While spraying, blue light indicates unit is working properly.

## 4 PREVENTIVE MAINTENANCE/CLEANING

1. Charge unit nightly to ensure full capacity the next day.
2. Clean bottle with moistened cloth only. Do not use chemicals or cleaners.
3. If the bottle is not going to be used for several days, empty any remaining water from the reservoir through the fill hole and leave the blue cap unplugged. Do not spray the bottle dry.

## 5 TROUBLESHOOTING

### 5.1 INDICATOR LIGHTS ON TOP OF BOTTLE

LIGHTED INDICATORS	SYSTEM MESSAGE
SOLID BLUE	System is operating properly
ONE RED FLASH	Battery is low
TWO RED FLASHES	Charger is connected, remove charger
THREE RED FLASHES	Battery needs recharging
TWO RED AND BLUE FLASHES	System fault; recharge and try again. If error persists, follow the Prime the Spray Bottle section on page 7. If error persists, contact service department
ALL OTHER PROBLEMS	Contact service department

## **6 DECOMMISSIONING (STORAGE/DISPOSAL)**

### **6.1 STORAGE**

Before storing the bottle, spray about 3 oz of water from the bottle into a cup. Immediately empty out any remaining water from the reservoir and pour the 3 oz of sprayed water into the reservoir. Let the bottle stand for 2 minutes. Empty the reservoir through the fill plug and leave the blue cap unplugged to allow the reservoir to air dry. Do not spray the bottle dry.

### **6.2 DISPOSAL**



Disassembly of the appliance must be performed by qualified specialists according to the manufacturer's instructions.

- Follow the local safety regulations.
- Dispose of the appliance in accordance with local regulations.
- It is essential that you observe the laws and regulations for the disposal of environmentally harmful substances. Obtain detailed information about their disposal – such substances include plastics and decommissioned battery packs and Li-Ion battery.

Special regulations apply when disposing of used electrical appliances:

The customer assumes responsibility for proper disposal of the delivered product after the end of its service life at the customer's own expense, in accordance with legal regulations.

## 7 SERVICE

### 7.1 Service and Warranty

The manufacturer warrants new equipment to be free of defects due to poor materials or workmanship for the period of time listed below (following the date of original installation):

- One year replacement

**Exclusions:** Certain Enozo parts that are expendable by nature and that need to be replaced frequently may not be covered. Enozo is not liable under these warranties for repairs or damages due to improper operation, attempted repairs or installation by unauthorized persons, alterations, abuse, fire, flood, or acts of nature.

Additionally, this warranty may be voided in the case of:

- Failure to follow instructions for use, care or maintenance
- Removal, alteration or defacing of the serial number and other labels
- Service by a non-authorized service company
- Mechanical damage
- Use with any other fluids other than clean, potable water

This warranty is conditional upon receiving notice of any defect subject to this warranty within thirty (30) days of its original discovery by the Buyer.

For service or warranty questions, contact customer service.

### 7.2 Service Network

#### Enozo Technologies, Inc.

Customer Service: US 001-978-233-4847

[www.enozo.com/customerservice/sb100hd](http://www.enozo.com/customerservice/sb100hd)



CE



## EC Déclaration de Conformité

1er Août 2017,

Nous déclarons, sous notre propre responsabilité, que l'appareil suivant, SB-100HD, qui est couvert par cette déclaration de conformité, respecte la Directive EC Low Voltage 73/23/ECC et la Directive EMC 2004/108/EC, et est en conformité avec les standards harmonisés suivants : EN 60335-1:2012 et EN 55014:2012.

Le marquage CE est collé à l'appareil conformément aux directives de l'EC.

*Carl D. Lutz*

Carl D. Lutz  
Directeur de la Fabrication

CE

Ce document est en accord avec les spécificités techniques au moment de sa révision.  
Nous nous réservons le droit d'y apporter des modifications.

# FRANÇAIS

---

## SOMMAIRE

---

<b>1</b>	<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>13</b>
1.1	Symboles du mode d'emploi.....	13
1.2	Bonne utilisation .....	13
1.3	Notes de sécurité .....	13
1.4	Précautions d'emploi.....	14
<b>2</b>	<b>Caractéristiques techniques.....</b>	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>Description.....</b>	<b>15</b>
3.1	Description .....	15
3.2	Principaux composants .....	15
3.3	Manuel d'utilisation .....	16
<b>4</b>	<b>Nettoyage et entretien .....</b>	<b>18</b>
<b>5</b>	<b>Dépannage .....</b>	<b>18</b>
5.1	Indicateurs lumineux sur le dessus de la bouteille.....	18
<b>6</b>	<b>Mise hors service (Stockage/Mise au rebut).....</b>	<b>19</b>
6.1	Stockage.....	19
6.2	Mise au rebut .....	19
<b>7</b>	<b>Service .....</b>	<b>20</b>
7.1	Service et garantie .....	20
7.2	Réseau de maintenance .....	20

# 1 CONSIGNES DE SECURITE

## IMPORTANT!



Avant toute première utilisation, vous devez lire attentivement et comprendre les consignes de sécurité, d'utilisation et d'entretien. Gardez le mode d'emploi à proximité de l'appareil pour vous y référer au besoin.

### 1.1 SYMBOLES DU MODE D'EMPLOI



#### ATTENTION

**ATTENTION** indique une situation potentiellement dangereuse, qui, si elle n'est pas évitée, peut conduire à des blessures légères ou modérées.



#### AVERTISSEMENTS

**AVERTISSEMENTS** indique une situation qui, si elle n'est pas évitée peut abîmer l'appareil.



Des informations importantes peuvent être trouvées ici.



Des informations supplémentaires, des conseils et des recommandations peuvent être trouvés ici.

### 1.2 BONNE UTILISATION

Le vaporisateur Enozo est destiné à des fins résidentielles, commerciales et industrielles. Le vaporisateur ne présente pas de danger lorsqu'il est correctement utilisé. Les précautions d'emploi suivantes vous indiquent comment bien utiliser l'appareil. Ne pas suivre les précautions d'emploi ou les avertissements écrits dans ce manuel d'utilisation enfreint les standards de sécurité de cet appareil. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de non respect de ces consignes de sécurité par l'utilisateur.



- Lire le mode d'emploi avant la première utilisation.
- Utiliser ce produit d'une autre manière que celle indiquée sur son étiquette ne
- Ce produit ne peut être utilisé que dans les buts indiqués ici.
- Ce produit est destiné à des fins résidentielles, commerciales et industrielles.
- N'enlevez pas les étiquettes d'avertissement du vaporisateur.
- Ne remplissez le vaporisateur qu'avec de l'eau propre et potable.
- N'immergez pas le vaporisateur dans l'eau. Nettoyez l'extérieur du vaporisateur avec un chiffon doux. N'utilisez pas de tampons abrasifs.

### 1.3 NOTES DE SÉCURITÉ



Ne pas vaporiser en direction des yeux ou du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer minutieusement avec de l'eau propre pendant 5 à 10 minutes. Si des irritations persistent, consultez un médecin..

- Utilisez le vaporisateur dans des endroits bien ventilés, conformément aux règles en vigueur.
- Si vous détectez une odeur d'ozone importante, arrêtez l'utilisation.
- Si vous avez du mal à respirer, arrêtez immédiatement l'utilisation.
- N'exposez pas le spray en plastique à une chaleur importante ou à du feu.
- Gardez hors de portée des enfants.
- Ne faites pas tomber le spray.

## 1.4 PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### AVERTISSEMENTS



Attention à ne pas endommager l'appareil!

**Ne faites pas tomber la bouteille.**

- Faire tomber la bouteille peut l'endommager de façon irréparable.

**Remplissez avec de l'eau propre et potable uniquement**

- Remplir la bouteille avec un autre liquide que de l'eau propre et potable peut endommager cellule électrolytique et rendre le vaporisateur inutilisable

**Ne remplissez pas trop la bouteille**

- Trop remplir la bouteille peut causer une fuite au niveau du bouchon

**Ne faites pas couler d'eau dans la prise de charge.**

- Cela pourrait court-circuiter la batterie / l'électronique.

## 2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPECIFICATIONS	
Matériaux	PC/ABS Plastique résistant aux impacts
Poids à vide	~ 0.7 kg
Dimensions en mm	100 mm x 100 mm x 240 mm
Capacité du réservoir	300 ml
Température de l'eau	4 °C à 30 °C
Qualité de l'eau	Dureté ≤ 250 ppm CaCO3 (Peut prolonger la durée de vie du vaporisateur) Conductivité >50 µS/cm (la bouteille peut être endommagée par l'utilisation d'eau distillée ou désionisée)
Température de l'air	4 °C à 40 °
Batterie rechargeable	7.4 V Li-Ion (Le chargeur utilise du 100 V AC à 240 V AC, 50/60 Hz)
Nombre de cycles de vi	e 600 réservoirs ou 500 Charges (généralement)
Numéro du model	SB-100HD
Certifications	CE, TUV, RoHS, WEEE
Numéro d'établissement	089373-MA-001

## 3 DESCRIPTION


### 3.1 DESCRIPTION

Le vaporisateur Enozo offre une alternative à base d'eau aux nettoyants et désinfectants traditionnels. Il change l'eau potable en ozone à solution aqueuse, un désinfectant qui tue de nombreux pathogènes couramment présents sur les surfaces dures, non poreuses, et détruit les odeurs organiques.

La petite cellule électrolytique est créée à partir d'un procédé technologique propriétaire et génère de l'ozone sur demande à partir de l'eau elle-même. L'eau sort du réservoir et l'ozone est alors activée, créant le désinfectant. Cela vous évite de devoir vérifier les produits chimiques qu'il vous reste et de devoir constamment en racheter. De plus, il ne laisse aucun résidu.

### 3.2 PRINCIPAUX COMPOSANTS

1. ILED d'indication
2. Prise de chargement
3. Buse de pulvérisation
4. Cellule de diamant
5. Déclencheur de spray
6. Bouchon
7. Réservoir d'eau
8. Electronique de batterie et de commande



NOTE: Le produit peut différer de ce schéma

#### Désinfectant à base d'eau

- Désinfectant éprouvé
- Réduit les agents pathogènes courants
- Détruit les microorganismes responsables des odeurs
- Assure l'efficacité et la conformité

#### Solution fiable à la demande

- L'ozone (O<sub>3</sub>) est activé au besoin
- Fonctionne avec des piles rechargeables longue durée
- Ne nécessite que de l'eau propre et potable
- Des voyants conviviaux indiquent que le désinfectant est actif

#### Alternative

- Ne laisse pas de résidus
- Compatible avec toutes les surfaces où l'eau peut être utilisée
- Élimine les erreurs potentielles lors du mélange ou de la dilution
- Ingrédients en poids:
- 99,9998% d'eau
- 0.0002% d'ozone
- Aucun parfum ajouté

---


### 3.3 MANUEL D'UTILISATION

---


**IMPORTANT:** veuillez lire ces instructions en entier avant d'utiliser le vaporisateur.

Utilisez ce produit pour désinfecter les surfaces dures, non poreuses, non alimentaires et en contact avec les aliments

- Tables et comptoirs
- Surfaces de cuisine
- Surfaces de salle de bains
- Portes et poignées
- Odeurs d'accident de compagnie
- Les fenêtres



Prise de chargement



A la fin du chargement  
il est important de bien  
remettre en place le  
clapet de protection

#### Rechargement du produit

Avant la première utilisation du vaporisateur, charger la batterie. La première charge peut prendre jusqu'à 3 heures. La lumière rouge sur le chargeur indique que l'appareil est en charge. La charge est terminée lorsque la lumière sur le chargeur devient verte. Note : le vaporisateur ne fonctionnera pas s'il est connecté au chargeur.

Branchez le chargeur à une prise 100-240 V AC 50/60 Hz. Branchez le câble du chargeur au vaporisateur. Le système est alimenté par une batterie rechargeable de 7.4 V Li-Ion . Un chargeur de 100 à 240 V AC 50/60 Hz est inclus. N'utilisez que le chargeur fourni.

## Remplir le réservoir

Enlever le clapet de protection pour remplir le réservoir avec 29cl d'eau potable, propre et froide. Tout en tenant la bouteille à l'horizontal, remplissez le réservoir jusqu'à la moitié environ. Rabattez le clapet de protection. Replacez la bouteille en position verticale et vérifier la ligne de remplissage. Répétez ces étapes jusqu'à ce que l'eau soit au niveau de la ligne. Ne remplissez pas trop la bouteille. Ne remplissez pas avec de l'eau chaude.



### ATTENTION

NE METTEZ QUE DE L'EAU POTABLE, FROIDE ET PROPRE. NE REMPLISSEZ PAS TROP LA BOUTEILLE. NE FAÎTES PAS COULER D'EAU DANS LA PRISE DE CHARGEMENT. LA TEMPÉRATURE DE L'EAU DOIT ÊTRE COMPRISSE ENTRE 4 ET 30 DEGRÉS.

## Amorcez le flacon pulvérisateur

Lorsqu'il est neuf ou après un long stockage, le générateur d'ozone dans la tête de la bouteille peut devenir désamorcé et sec. Lorsque la cellule d'ozone est sèche, la lumière bleue ne s'allume pas pendant la pulvérisation. Un flacon pulvérisateur apprêté doit pulvériser sans interruption pendant au moins 30 secondes avec la lumière bleue allumée.


Pour amorcer le flacon pulvérisateur, continuez à vaporiser avec la lumière bleue éteinte jusqu'à ce que la lumière bleue s'allume et reste allumée. Si la lumière bleue ne s'allume pas après 2 minutes de pulvérisation, l'ajout de sel de table ordinaire dans le réservoir aidera à amorcer la cellule d'ozone. Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet. Ajouter et mélanger une cuillère à café (5 grammes) de sel dans le réservoir. Vaporisez tout le réservoir d'eau dans un évier. Remplissez le réservoir d'eau fraîche du robinet et vaporisez 30 secondes. Votre bouteille est maintenant prête à l'emploi. La procédure au sel peut devoir être répétée si la bouteille reste inutilisée pendant une période prolongée




Enlever le bouchon de remplissage.




Remplir à peu près à moitié en position horizontale.




Bouchon de remplissage sécurisé.



Asseyez la bouteille sur le comptoir et vérifiez le niveau d'eau avec la ligne de remplissage.



Tenez à 6-8 "de la surface.  
Press the button



Pendant la pulvérisation, la lumière bleue indique que l'appareil fonctionne correctement.

## Désinfecter une surface dure et non poreuse

Mettez le vaporisateur à 15-20cm de la surface, et vaporisez de façon égale jusqu'à ce que tout soit mouillé. Pour une efficacité à 99.9% sur les agents pathogènes les plus standards, laissez reposer 30 secondes. Essuyez avec un coton propre ou un chiffon microfibre ou laissez sécher à l'air libre. Il n'est pas nécessaire de rincer (cela ne laisse aucun résidu). L'ozone est produit à la demande. Lorsque vous vaporisez, une lumière bleu apparaît si l'appareil est utilisé correctement.

## 4 NETTOYAGE EN ENTRETIEN

1. Chargez l'appareil la nuit pour que la batterie soit pleine le lendemain.
2. Nettoyez la bouteille avec un chiffon mouillé uniquement. N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyants.
3. Si la bouteille ne doit pas être utilisée pendant plusieurs jours, videz toute eau restante du réservoir par le trou de remplissage et laissez le bouchon bleu débranché. Ne vaporisez pas la bouteille à sec

## 5 DEPANNAGE

### 5.1 INDICATEURS LUMINEUX SUR LE DESSUS DE LA BOUTEILLE

INDICATEURS LUMINEUX	SIGNIFICATION
BLEU	Tout fonctionne normalement
UN CLIGNOTEMENT ROUGE	Batterie faible
DEUX CLIGNOTEMENTS ROUGE	Le chargeur est connecté, retirez le chargeur
TROIS CLIGNOTEMENTS ROUGE	La batterie doit être rechargée
DEUX CLIGNOTEMENTS ROUGES ET U	Défaut système; recharger et réessayer. Si l'erreur persiste, suivez la section Amorçage du flacon pulvérisateur à la page 17. Si l'erreur persiste, contactez le service après-vente
TOUT AUTRE PROBLÈME	Contactez le service client

## **6 MISE HORS SERVICE (STOCKAGE/MISE AU REBUT)**

### **6.1 STOCKAGE**

Avant de stocker la bouteille, vaporisez environ 3 onces d'eau de la bouteille dans une tasse. Videz immédiatement toute eau restante du réservoir et versez les 3 onces d'eau pulvérisée dans le réservoir. Laissez la bouteille reposer pendant 2 minutes. Videz le réservoir par le bouchon de remplissage et laissez le bouchon bleu débranché pour permettre au réservoir de sécher à l'air. Ne vaporisez pas la bouteille à sec

### **6.2 MISE AU REBUT**



Le démontage de l'appareil doit être effectué par un spécialiste qualifié en accord avec les instructions du fabricant.

- Suivez les règles de sécurité en vigueur.
- Jetez l'appareil conformément aux règles en vigueur.
- Il est essentiel que vous respectiez les lois de rejet de substances nocives pour l'environnement. Renseignez vous pour obtenir la marche à suivre - ces substances incluses des plastiques et des batteries Li-Ion.

Des règles spéciales s'appliquent lorsque l'on jette des appareils électriques usagés

Le client assume la responsabilité de la mise au rebut du produit délivré après la mort dudit produit, à ses propres frais, en accord avec les règles en vigueur.

## 7 SERVICE

### 7.1 SERVICE ET GARANTIE

Le fabricant garantit que le nouvel équipement est sans défaut dû à des mauvais matériaux ou à une erreur humaine pour les périodes de temps suivantes (à partir de la date de première installation)

- Remplacement d'un an

Exclusions: certaines parties d'Enozo ont, par nature, une durée de vie limitée et ont besoin d'être remplacées régulièrement, elles ne sont pas couvertes par la garantie. La garantie Enozo ne couvre pas les réparations ou les dégâts suite à une mauvaise utilisation, des tentatives de réparations ou d'installations par des personnes non agréés, des altérations, des maltraitances, des incendies, des inondations ou des actes la nature.

De plus, cette garantie est nulle en cas de :

- Echec à suivre les indications d'utilisation, d'entretien et de maintenance
- De retrait, de modification ou de dégradation du numéro de série et des autres étiquettes
- Entretien par une société d'entretien non agréée
- Dégâts mécaniques
- Utilisation de liquides autres que l'eau propre et potable

Pour que cette garantie soit valable l'acheteur a 30 jours après la découverte initiale d'un défaut pour le signaler. Pour des questions sur l'entretien ou la garantie, contactez service clients.

### 7.2 Réseau de maintenance

#### Enozo Technologies Service

Customer Service: US 001-978-233-4847  
[www.enozo.com/customerservice/sb100hd](http://www.enozo.com/customerservice/sb100hd)



CE



## Declaración de conformidad CE

1 Agosto, 2017

Declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, que el siguiente producto, SB-100HD, que está cubierto por esta declaración de conformidad, cumple con la Directiva de Baja Tensión CE 73/23 / EEC y con la Directiva EMC 2004/108 / EC, y está en conformidad con la siguiente norma armonizada: EN 60335-1: 2012 y EN 55014: 2012.

La marca CE está colocada en el dispositivo de acuerdo con las directivas de la CE.

*Carl D. Lutz*

Carl D. Lutz  
Director de fabricación

CE

Este documento refleja el estado técnico en el momento de la revisión.  
Nos reservamos el derecho de hacer cambios

# ESPAÑOL

---

## CONTENTS

---

<b>1</b>	<b>La Seguridad .....</b>	<b>23</b>
1.1	Símbolos del manual del usuario.....	23
1.2	Uso correcto .....	23
1.3	Precaución .....	23
1.4	Instrucciones importantes.....	24
<b>2</b>	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>24</b>
<b>3</b>	<b>Descripción .....</b>	<b>25</b>
3.1	Descripción .....	25
3.2	Componentes clave.....	25
3.3	Instrucciones de funcionamiento.....	26
<b>4</b>	<b>Mantenimiento Preventivo / Limpieza .....</b>	<b>28</b>
<b>5</b>	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>28</b>
5.1	Luces indicadoras en la parte superior de la botella .....	28
<b>6</b>	<b>Dismantelamiento (almacenamiento / desecho) .....</b>	<b>29</b>
6.1	Almacenamiento .....	29
6.2	Eliminación.....	29
<b>7</b>	<b>Servicio .....</b>	<b>30</b>
7.1	Servicio y garantía.....	30
7.2	Red de servicio .....	30

# 1 LA SEGURIDAD



## ¡IMPORTANTE!

Antes del uso inicial, las instrucciones de seguridad de funcionamiento, uso y mantenimiento deben leerse cuidadosamente y comprenderse. Guarde el manual del usuario cerca del aparato para referencia futura.

### 1.1 SIMBOLOS DEL MANUAL DEL USUARIO



#### PRECAUCIÓN

**PRECAUCIÓN** indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede ocasionar lesiones leves o moderadas.



#### AVISO

**AVISO** indica una situación que, de no evitarse, puede dañar el dispositivo.



Información importante se puede encontrar aquí.



Información adicional, consejos y recomendaciones se pueden encontrar aquí.

### 1.2 USO CORRECTO

La botella de pulverización Enozo está diseñada para uso residencial, comercial e industrial. Está diseñado para una operación segura cuando se usa según las instrucciones. Las siguientes precauciones generales de seguridad proporcionan una guía para un uso seguro. El incumplimiento de las precauciones o advertencias de seguridad indicadas en este manual infringe las normas de seguridad de este equipo. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el incumplimiento del usuario de estos requisitos.



- Lea el manual antes de usar.
- Es una violación de la ley federal usar este producto de manera inconsistente con su etiquetado.
- Solo se puede usar para su propósito previsto.
- El producto está destinado para uso residencial, industrial y comercial.
- No quite las etiquetas de advertencia de la unidad.
- Llene con agua limpia y potable solamente.
- No sumerja la unidad en agua. Limpie el exterior de la unidad con un paño suave. No use duras o abrasivas limpiadores.

### 1.3 PRECAUCIÓN



No rocíe hacia los ojos o la cara. En caso de exposición a los ojos, enjuague los ojos afectados a fondo con agua limpia durante 5 a 10 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica.

- Use solo áreas ventiladas de acuerdo con todas las regulaciones locales y nacionales.
- Si se detecta un olor demasiado fuerte a ozono, descontinúe el uso.
- Si se experimenta irritación respiratoria, suspenda el uso de inmediato.
- No exponga el rociador de plástico a calor extremo o llama abierta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No deje caer el pulverizador.

## 1.4 INSTRUCCIONES IMPORTANTES

### DARSE CUENTA



Daño al aparato

**No tires la botella.**

- Dejar caer la botella puede causar roturas.

**Llene con agua potable limpia solamente.**

- Llenar la botella con líquidos que no sean agua potable limpia puede dañar celda electrolítica e inutilizar el producto

**No llene demasiado la botella.**

- El sobrelleñado puede causar fugas en el tapón de llenado.

**No ejecute agua en el puerto del cargador.**

- Hacerlo puede acortar la batería / electrónica.

## 2 DATOS TÉCNICOS

ESPECIFICACIONES	
Materiales	PC/ABS Plástico resistente a los impactos
Peso (vacío)	~ 1.5lb (0.7 kg)
Dimensiones en (mm)	4 in x 4 in x 9.5 in (100 mm x 100 mm x 240 mm)
Capacidad del depósito	10 oz (300 ml)
Temperatura de agua	40 ° F a 86 ° F (4 ° C a 30 ° C)
Calidad del agua	Dureza ≤ 250 ppm de CaCO <sub>3</sub> (puede prolongar la vida útil de la unidad) Conductividad > 50 µS / cm (Daño celular puede resultar del uso de agua destilada o desionizada)
Aire ambiente	40 ° F a 104 ° F (4 ° C a 40 ° C)
Batería recargable	7.4 V Li-Ion (El cargador usa 100 V AC a 240 V AC, 50/60 Hz)
Útil duración de la batería	600 rellenos de yacimientos o 500 cargas (típicas)
Número de modelo	SB-100HD
Certificaciones	CE, TUV, RoHS, WEEE
Numero de establecimiento de la EPA	089373-MA-001

### 3 DESCRIPCIÓN


#### 3.1 DESCRIPCIÓN

Enozo Spray Bottle ofrece una alternativa a base de agua a los limpiadores y desinfectantes tradicionales. Convierte el agua potable en ozono acuoso, un desinfectante que mata muchos patógenos comunes que se encuentran en superficies duras, no porosas y destruye los olores orgánicos.

La diminuta celda electrolítica se crea a partir de una tecnología patentada de proceso de diamante y genera ozono a demanda del agua misma. El agua existe en el depósito y el ozono se activa bajo demanda, creando el desinfectante. Esto elimina el inventario de productos químicos y la necesidad constante de volver a comprar suministros. Además, no deja residuos.

#### 3.2 COMPONENTES CLAVE

1. LED indicadores
2. Puerto cargador
3. boquilla de pulverización
4. Celda de diamante
5. Disparador de pulverización
6. Tapón de llenado
7. Reserva de agua
8. Batería y electrónica de control



NOTA: el producto puede variar de las ilustraciones

#### **Desinfectante a base de agua**

- Desinfectante probado
- Reduce patógenos comunes
- Destruye microorganismos causantes de olores
- Garantiza la eficacia y el cumplimiento

#### **Solución fiable a petición**

- El ozono (O<sub>3</sub>) se activa según sea necesario
- Funciona con baterías recargables de larga duración
- Requiere solo agua limpia y potable
- Luces fáciles de usar indican cuando el sanitizador está activo

#### **Alternativa**

- No deja residuos
- Compatible con todas las superficies donde se puede usar agua
- Elimina posibles errores al mezclar o diluir
- Ingredientes por peso:
  - 99,9988% de agua
  - 0.0002% de ozono
  - Sin fragancia añadida

---

### **3.3 INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO**

---

**IMPORTANTE:** Lea estas instrucciones completamente antes de usar.


Use este producto para desinfectar superficies duras, no porosas, sin contacto con alimentos y con contacto con alimentos.

- Mesas y encimeras
- Superficies de cocina
- Superficies de baño
- Puertas y manijas
- Olores de accidentes de mascotas
- Ventanas


#### **Cargue la unidad**

Antes de usar el pulverizador por primera vez, cargue las baterías. La primera carga puede demorar hasta 3 horas. La luz roja en el cargador indica que el dispositivo se está cargando. La carga se completa cuando la luz del cargador es verde. Nota: La botella de spray no funcionará mientras esté conectada al cargador de batería.

Conecte el cargador de la batería a una fuente de alimentación de 100-240 V CA 50/60 Hz. Conecte el cable de alimentación del cargador de batería a la botella de spray. El sistema funciona con un paquete de baterías recargables de 7.4 V Li-Ion. Se incluye un cargador de 100 a 240 V CA 50/60 Hz. Use solo el cargador proporcionado



Charge plug location



Después de cargar,  
es importante volver  
a colocar la solapa de  
protección en su lugar.


## Llena el embalse

Retire la tapa de llenado para llenar el depósito con 10 onzas de agua potable limpia y fría. Mientras mantiene la unidad en posición horizontal, llene el depósito aproximadamente hasta la mitad. Reemplace de manera segura el tapón de llenado. Gire la botella en posición vertical y verifique la línea de llenado. Repita hasta que el agua llegue a la línea de llenado. No llene demasiado. No llenar con agua caliente.




### PRECAUCIÓN


LLENE CON AGUA POTABLE LIMPIA Y FRÍA SOLAMENTE. NO LLENAR DEMASIADO LA BOTELLA. NO PONGA AGUA EN EL PUERTO DEL CARGADOR. TEMPERATURA DEL AGUA 40 ° F A 86 ° F (4 ° C A 30 ° C)




Ubicación del enchufe de carga




Quite la tapa. Rellene aproximadamente medio lleno en posición horizontal




Tapón de llenado seguro.



Sentar la botella en el mostrador y verificar el nivel del agua con la línea de llenado.



Mantenga a 6-8 "de la superficie.  
Press the button



Mientras se pulveriza,  
la luz azul indica que la  
unidad está funcionando  
correctamente

## Comienzo la botella de spray

Cuando es nuevo, o después de un almacenamiento prolongado, el generador de ozono en la cabeza de la botella puede descongelarse y secarse. Cuando la celda de ozono está seca, la luz azul no se iluminará durante la pulverización. Una botella de spray cebada debe rociar ininterrumpidamente durante al menos 30 segundos con la luz azul iluminada.

Para cebar la botella rociadora, continúe rociando con la luz azul apagada hasta que la luz azul se encienda y permanezca encendida. Si la luz azul no se ilumina después de 2 minutos de pulverización, agregar sal de mesa común al tanque ayudará a cebar la celda de ozono. Llene el tanque con agua corriente fresca. Agregue y mezcle una cucharadita (5 gramos) de sal en el tanque. Rocíe todo el tanque de agua en un fregadero. Llene el tanque con agua corriente y rocíe 30 segundos. Su botella ya está lista para usar. El procedimiento de sal puede tener que repetirse si la botella se queda sin usar durante un período prolongado.

## Desinfecte la superficie dura no porosa

Sostenga la botella del rociador de 6 a 8 pulgadas de la superficie y rocíe uniformemente hasta que se moje. Para el 99.9% de efectividad contra los patógenos comunes, permite reposar durante 30 segundos. Limpie con un paño limpio de algodón o microfibra o déjelo secar al aire. No es necesario enjuagar (no deja residuos). El ozono se genera bajo demanda. Mientras se pulveriza, el indicador azul se encenderá cuando la unidad esté funcionando correctamente.

## 4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO / LIMPIEZA

1. Cargue la unidad todas las noches para garantizar la capacidad total al día siguiente.
2. Limpie la botella con tela humedecida solamente. No use productos químicos o productos de limpieza.
3. Si la botella no se va a usar durante varios días, vacíe el agua restante del depósito a través del orificio de llenado y deje la tapa azul desenchufada. No rocíe la botella en seco.

## 5 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 5.1 LUCES INDICADORAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA BOTELLA

INDICADORES ILUMINADOS	MENSAJE DEL SISTEMA
AZUL SOLIDO	El sistema funciona correctamente
UNA FLASH ROJA	La batería está baja
DOS FLASHES ROJOS	El cargador está conectado, retire el cargador
TRES FLASHES ROJOS	La batería necesita recarga
DOS FLASHES ROJO Y AZUL	Fallo del sistema; Recargue e intente nuevamente. Si el error persiste, siga la sección Cobar la botella de spray en la página 27. Si el error persiste, contacte al departamento de servicio
TODOS LOS DEMÁS PROBLEMAS	Contáctese con el departamento de servicio

## **6 DESMANTELAMIENTO (ALMACENAMIENTO / DESECHO)**

### **6.1 ALMACENAMIENTO**

Antes de guardar la botella, rocíe aproximadamente 3 oz de agua de la botella en una taza. Vacíe inmediatamente el agua restante del depósito y vierta las 3 onzas de agua rociada en el depósito. Deje reposar la botella por 2 minutos. Vacíe el depósito a través del tapón de llenado y deje la tapa azul desenchufada para permitir que el depósito se seque al aire. No rocíe la botella en seco.

### **6.2 ELIMINACIÓN**



El desmontaje del aparato debe ser realizado por especialistas calificados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Siga las normas de seguridad locales.
- Deseche el aparato de acuerdo con las reglamentaciones locales.
- Es esencial que observe las leyes y regulaciones para la eliminación de sustancias nocivas para el medioambiente. Obtenga información detallada acerca de su eliminación: tales sustancias incluyen plásticos y paquetes de baterías retiradas de servi-

**Se aplican regulaciones especiales al desechar electrodomésticos usados:**

El cliente asume la responsabilidad de la eliminación adecuada del producto entregado después del final de su vida útil a expensas del cliente, de conformidad con las disposiciones legales.

## 7 SERVICIO

### 7.1 Servicio y garantía

El fabricante garantiza que los equipos nuevos estarán libres de defectos debido a materiales o mano de obra deficientes durante el período de tiempo que se detalla a continuación (después de la fecha de instalación original):

- Reemplazo de un año

Exclusiones: ciertas partes de Enozo que son prescindibles por naturaleza y que deben reemplazarse con frecuencia pueden no estar cubiertas. Enozo no es responsable bajo estas garantías por reparaciones o daños debidos a una operación incorrecta, intentos de reparación o instalación por parte de personas no autorizadas, alteraciones, abuso, incendio, inundación o hechos fortuitos.

Además, esta garantía puede ser anulada en el caso de:

- No seguir las instrucciones de uso, cuidado o mantenimiento
- Eliminación, alteración o desfiguración del número de serie y otras etiquetas
- Servicio por una compañía de servicio no autorizada
- Daños mecánicos
- Usar con cualquier otro fluido que no sea agua limpia y potable

Esta garantía está sujeta a la recepción de un aviso de cualquier defecto sujeto a esta garantía dentro de los treinta (30) días posteriores a su descubrimiento original por parte del Comprador.

Para preguntas de servicio o garantía, comuníquese con servicio al cliente.

### 7.2 Red de servicio

#### **Eonozo Technologies, Inc.**

Customer Service: US 001-978-233-4847  
[www.enozo.com/customerservice/sb100hd](http://www.enozo.com/customerservice/sb100hd)

